Диаметр захвата

Переменное напряжение U

Постоянное напряжение U

Переменный ток I

Постоянный ток I

Ток постоянный

Ток переменный

Назначение

Ваттметр

Аналоговая шкала

Измерение сопротивления

Измерение температуры

Измерение True RMS

Гибкие

Длина корпуса (см)

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ VICTOR DM6266:

- Разрядность шкалы: 2000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 1000 В: ±0.8%;
- Переменное напряжение: 750 В: ±1.2%;
- Переменный ток: 200 А: ±3.0%, 1000 А: ±3.0%;
- Сопротивление: 200 Ом/20 кОм: ±1.0%;
- Прозвонка соединений;
- Диодный тест;
- Макс. диаметр проводника: 50 мм;
- Удержание показаний HOLD;
- Индикатор разряженной батареи;
- Измерение сопротивления изоляции (с опционной приставкой 261) 20 МОм: ±2.0%, 2000 МОм: (<500 МОм: ±4.0%, >500 МОм: ±5.0%).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ VICTOR DM6266:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Переменный ток	200 А/1000 А	±(3,0% + 5)
Постоянное напряжение	1000 В	±(0,8% + 2)
Переменное напряжение	750 В	±(1,2% + 4)
Сопротивление	200 Ом	±(1,0% + 3)
	20 кОм	±(1,0% + 1)
Сопротивление изоляции (с приставкой VICTOR 261)	20 МОм	±(2,0% + 2)
	2000 МОм	≤500 МОм ±(4,0% + 2)
		>500 МОм ±(5,0% + 2)
Диодный тест	Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее 100 Ом включается звуковой сигнал	
Параметр	**Значение**	

Общие характеристики	
Разрядность шкалы	2000 отсчетов
Максимальный диаметр проводника	50 мм
Удержание показаний	DATA HOLD
Питание	9 В (6F22)
Габариты	230x70x37 мм
Вес	310 г

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor DM6266

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR DM6266

№	Наименование	Количество
1	Токовые клещи Victor DM6266	1
2	Комплект щупов	1
3	Батарея 9 В	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83