ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА ОБРЫВА 186 CB:

- 2 в 1: кабельный тестер, цифровой мультиметр
- Поисковый комплект в составе: датчика с тональным генератором и усилителя-приёмника
- Используется для проверки телекоммуникационных систем и кабельных распределительных сетей
- Обнаружение проводов, «прозвонка» многожильных кабелей без нарушения изоляционной оболочки и гальванического контакта
- Тесты непрерывности и полярности
- Внутренний переключатель для выбора типа тонального сигнала (быстро/ медленно)
- Подключение до 2-х тестируемых линий (линия 1/ линия 2) со светодиодной индикацией
- Разъем для подключения наушников (усилитель-приемник)
- Цифровой мультиметр: ЖК-дисплей 4 разряда (4000).
- Измерение переменного (ACV) и пост. напряжения (DCV), сопротивления, испытание p-n переходов, проверка целостности цепи
- Автоматический выбор пределов
- Режим удержания показаний
- Автовыключение питания, индикатор низкого уровня заряда батареи.

Характеристики SEW 186 CB

Параметр	Значение
Усилитель-приемник	
Частота обнаружения	1 Гц–12 кГц
Дистанция	< 50 см
Питание	9 В («Крона»)
Тональный генератор	
Форма сигнала	Меандр
Частота	1 кГц ± 10%
Защита входа	80 В постоянное
Переменный тон	Быстрый и медленный
Подключение	Через штекер RJ 11 , 2 «крокодила»
Постоянное напряжения	
Пределы измерений	400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
Погрешность	± (0 , 5 % + 3 ед. счета)
Максимальное разрешение	0,1 мВ
Сопротивление	
Пределы измерений	400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм
Погрешность	± (1 , 2 % + 3 ед. счета) ± (2 , 0 % + ед. счета) – 40 Мом
Максимальное разрешение	0,1 Ом
Общие данные	
Условия эксплуатации	0 – 40 ° С при 80% макс. отн. влажности
Источник питания	Усилитель - прёмник - 9 В («Крона») ; Генератор - 9 В («Крона») ; Мультиметр - 1,5 В x 2 (тип AAA).
Габаритные размеры	Усилитель - прёмник - 230x56x27 мм; Генератор – мультиметр - 183 x 82 x 44 мм.

Масса	Усилитель - прёмник – 125 г; Генератор – мультиметр – 305 г.

Комплектация SEW 186 CB

№	Наименование	Количество
1	Индикаторы обрыва 186 CB	1
2	Измерительные провода	1
3	Батареи питания	1
4	Кейс	1
5	Чехол	1
6	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83