ство для измерения нагрузки

Описание Марс-Энерго ПИНТ

Если в комплект поставки Прибора Энергомонитор-3.3Т1 не входят токоизмерительные клещи 10А или БТТ 5А, мощность нагрузки измерительного трансформатора может быть измерена с помощью ПИНТ (с подключением в разрыв вторичной цепи).

Характеристики Марс-Энерго ПИНТ

Параметр	Значение
Погрешность измерения полной мощности	±0,2%

Комплектация Марс-Энерго ПИНТ

№	Наименование	Количество
1	Устройство для измерения нагрузки - ПИНТ	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование