ник питания

Артикул: 43126201

На

Ток

Мо

На

Ток

Мо
Вт

Ко
кан

Ко
кан

Фи
кан

Ре
на

За
КЗ

Ди
уп

Источник питания APS-1262 выполнен по аналоговой схеме стабилизации и предназначен для выдачи плавно регулируемого стабилизированного напряжения от 0 до 60 В и тока от 0 до 20 А.

APS-1262 имеет раздельную регулировку и индикацию тока и напряжения. На корпусе размещены ручки, для грубой, и точной настройки тока и напряжения, что позволяет точно устанавливать выходные параметры.

Кроме того, источник питания APS-1262 отличает высокая стабильность напряжения и тока, низкий уровень пульсаций и высокая точность установки выходных параметров (базовая погрешность от 0,5%). Источник имеет кнопку отключения / включения нагрузки со световой индикацией включения, что позволяет уменьшить влияние переходных процессов на подключенное устройство и предотвратить непреднамеренную порчу оборудования.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-1262:

- 2 цифровых 4-х разрядных LED дисплея;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения;
- Вндикаторы режимов стабилизации тока CC и напряжения CV.

Характеристики Aktakom APS-1262

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...60 В
Выходной ток	0...20 А
Максимальная мощность	1200 Вт
Разрешение установки	0,1 В / 0,01 А
Погрешность установки напряжения	±(0,5%×Uуст + 3 е.м.р.)
Погрешность установки тока	±(1%×Iуст + 3 е.м.р.)
Нестабильность выходного напряжения	при изменении тока нагрузки от 0,1 до 0,9 макс. значения ±(0,02×Uуст + 2 мВ)
Нестабильность выходного тока	при максимальном напряжении на нагрузке от 0 до 0,9 макс. значения ±(0,05×Iуст + 5 мА)
Нестабильность выходных параметров при изменениях напряжения в сети питания на 10 % от номинального значения	по напряжению: ±(0,02×Uуст + 2 мВ) по току: ±(0,05×Iуст + 5 мА)
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения	10 мВскз
Питание	(220 ± 20) В / (50 ± 2) Гц
Габаритные размеры	460x250x135 мм
Масса	20 кг

Комплектация Aktakom APS-1262

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-1262	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83