



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 780-00-80

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
800 000 00 00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гагарина, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУЛГАРИИ С 9 ДО 18
www.flukecalibration.com

рованной точкой МТШ-90 Fluke Calibration 5924

Артикул: 1656695

59:



НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE 5924

Первичный эталон Fluke 5924 - представляет собой ячейку открытого типа, предназначенную для точки кристаллизации индия с воспроизведимостью от 0,15 до 0,30 мК. Конструкция ячейки исключает необходимость сложной калибровки методом сличения. Как и другие ячейки этой серии, данная модификация оснащена колпачками из нержавеющей стали и отверстиями для использования с газообразным аргоном. Модель выполнена из стекла из плавленого кварца, которое практически исключает возможность попадания различных примесей и других инородных агентов, которые могут повлиять на конечный результат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 5924

- Внешний диаметр 50 мм.
- Внутренний диаметр 8 мм.
- Длина 59,6 см.
- Глубина погружения зонда 195 мм.
- Чистота индия 99,9999 %.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ FLUKE 5924

Для упрощения и ускорения процесса калибровки ячейка используется совместно с фирменным калибратором температуры Fluke модели 9114. Как модель "открытого типа" эталон выполнен из тех же материалов и по тем же алгоритмам, что и "закрытие" аналоги, при этом ячейка обеспечивает практически тот же уровень точности.

Первичный эталон Fluke 5924 оснащен надежным клапаном для подсоединения к системе регулирования давления. Такая возможность позволяет проводить многократную откачуку, продувку и закачку чистого инертного газа, а затем настроить давление в ячейке во время работы.

Кроме высокоточной калибровки резистивных датчиков температуры и индуктивных датчиков серии PRT, эти ячейки идеально подходят для проверки точности термометров типа SPRT. Концентрация примесей в графитовом тигле ячейки составляет менее 3 частей на миллион. При этом все графитовые детали в процессе производства подвергаются высокотемпературной обработке, что дополнительно обеспечивает точность при калибровке.

Традиционные ампулы точек кристаллизации

Для получения истинных первичных эталонов температуры вам понадобятся ампулы точек кристаллизации металлов, которые очень близки к теоретическим значениям кристаллизации и обеспечивают стабильные и долговременные погрешности участков температурных кривых в этих точках.

Металлические ампулы точек кристаллизации металлов от компании Fluke Calibration представляют собой кульминацию более чем 20-летнего опыта работы с первичными эталонами. Ни у какой другой компании нет такого опыта в разработке металлических ампул точек кристаллизации металлов. Именно поэтому ампулы Fluke используются во многих национальных метрологических институтах по всему миру.

Каждая ампула Fluke Calibration тщательно конструируется в ультрачистой современной лаборатории с использованием графитовых тиглей высокой плотности и чистоты, содержащих образцы металла с чистотой не менее 99,9999 % (шесть девяток), а во многих случаях и 99,99999 % (семь девяток). Тигель заключается в герметичную колбу из кварцевого стекла, через которую прокачивается газообразный аргон высокой чистоты. Для пломбировки ампулы в точке кристаллизации используется особая технология. Мы измеряем и фиксируем точное давление аргона, что позволяет в будущем обеспечивать более точные корректировки давления.

После производства ампулы Fluke тестируются и проходят испытание на чистоту образцов металла. Затем все ампулы МТШ-90 традиционных размеров подвергаются более тщательному тестированию в нашей лаборатории первичных эталонов, где мы изучаем кривые плавления-охлаждения и выполняем подробный анализ коэффициентов в подтверждение чистоты датчика. Если вам нужны дополнительные данные, мы выполним для вас дополнительное взаимное сравнение с собственными эталонными ампулами.

Галлиевые ампулы

Галлиевые ампулы служат отличными эталонами для проверки приборов, подверженных дрейфу (таких как платиновые термометры сопротивления), и необходимы для калибровки сенсоров, используемых при комнатной температуре или температуре тела, в контроле состояния окружающей среды и в биологических науках.

Галлиевая ампула Fluke Calibration 5943 запечатывается в колбу из нержавеющей стали. Галлий высокой чистоты (99,99999%) заключается в пластмассовый и металлический корпус. После этого емкость из нержавеющей стали заполняется чистым газообразным аргоном при одной стандартной атмосфере и температуре точки плавления.

В результате кристаллизации галлий расширяется на 3,1 %, поэтому стены ампул должны быть эластичными. В отличие от ампул других производителей из ПТФЭ ампулы Hart не нуждаются в прокачке, поскольку их стекло непроницаемо для газов. Мы гарантируем, что погрешность наших ампул не превысит 0,1 мК в течение не менее пяти лет. Работа и обслуживание ампул производится автоматически с помощью аппарата поддержки 9230 (см. стр. 31). Аппарат поддерживает плато температурной кривой в месте плавления до восьми дней и требует не более пяти минут обслуживания в неделю на установку новых плато плавления. Никогда еще обслуживание галлиевой ампулы международного класса не было таким простым.

Водяные ампулы

Несмотря на то, что в качестве точки калибровки при 0 °C часто применяются ледяные ванны, у них есть много ограничений, связанных с проблемами концентрации и чистоты, вопросами воспроизводимости, а также с различиями в конструкциях и методиках измерений. В ампулах тройной точки воды эти проблемы решены, кроме того, эти ампулы представляют наиболее часто используемую температурную точку МТШ-90 и не требуют больших затрат на обслуживание и применение.

Компания Fluke Calibration выпускает три типа ампул тройной точки воды (TPW) традиционных размеров, которые неоднократно доказали в национальных лабораториях, что их реальные характеристики даже превосходят заявленные данные по погрешности ($\pm 0,0001$ °C). Ледяная мантия может образовываться с использованием сухого льда, жидкого азота или устройств иммерсионного замерзания и поддерживаться до двух месяцев в ваннах 7012 или 7312.

Открытые металлические ампулы

«Открытые» металлические ампулы, изготавливаемые из тех же материалов и по тем же технологиям, что и их герметичные аналоги из новой серии, снабжены высококачественным клапаном для подключения к системе управления давлением лаборатории. С помощью такой системы можно проводить неоднократную откачу, продувку и закачку чистого инертного газа, а затем отрегулировать давление в ампуле на время выполнения измерений.

В отличие от других производителей, которые предлагают открытые ампулы как комплект запчастей без тестовых данных, после сборки и испытаний мы подвергаем каждую открытую ампулу Fluke Calibration МТШ-90 еще более строгим испытаниям в лаборатории.

Поскольку в открытых ампулах имеется возможность измерения давления пользователями, это позволяет свести погрешности к минимуму путем коррекции давления. В настоящее время, когда использовать открытые ампулы предлагает ССТ, они нашли достойное применение в сложных задачах измерений зависимостей температуры от давления, а также в проведении калибровок прецизионных платиновых термометров SPRT.

Высота таких ампул увеличена, чтобы упростить доступ к газовым клапанам при использовании ампул. Изоляция из чистого кварцевого волокна и четыре графитных диска высокой чистоты предотвращают тепловые потери из образца металла в систему регулировки давления и оптимизируют вертикальные перепады температур в ампуле. Каждая ампула имеет внешний диаметр 50 мм и длину 600 мм; длина серебряных и медных ампул составляет 700 мм.

- Лучшие показатели погрешности ампул;
- Все реперные точки МТШ-90 от ртути до меди;
- Пологие участки температурных кривых в реперных точках («плато») могут поддерживаться в течение нескольких дней (в случае галлия — недель, а для TPW — месяцев);
- Производятся и тестируются учеными Fluke Calibration по первичным эталонам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 5924

Модель	Реперная точка	Стиль	Присписанное значение (°C)	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Общая внешняя длина ампула	Глубина погружения†	Погрешность ампулы (mK, k=2)†	Сертификация (mK, k = 2)†
5924	Иридий	Открытое кварцевое стекло	156,6	50 мм	8 мм	596 мм	195 мм	0,7	0,7

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83