

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьоа: м2∪ x т.5 x 15; каб. d: 11~6 мм; приб. отв. d: 20 мм; цанга: разъемная



## Описание MG20AM-P-11G

| Резьба  | D    | C1 | C2 | A/F   | Упаковка |
|---------|------|----|----|-------|----------|
| M20x1,5 | 12-7 | 20 | 15 | 24/24 | 50       |

| Резьба                          | метрическая  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| Материал                        | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM                                  |  |  |  |
| Диаметр установочного отверстия | 20 мм  |  |  |  |
| Диаметр кабеля                  | 12-7 мм  |  |  |  |
| Цвет                            | серый (G)  |  |  |  |
| Рабочий диапазон                | от -40 до +100° С, кратковременно +110° С  |  |  |  |
| Химическая стойкость            | стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |  |  |  |

## Характеристики MG20AM-P-11G

| Резьба  | D    | C1 | C2 | A/F   | Упаковка |
|---------|------|----|----|-------|----------|
| M20x1,5 | 12-7 | 20 | 15 | 24/24 | 50       |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

## Комплектация MG20AM-P-11G

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83