



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0563 2062



pH

## Описание Testo 206 pH2

**pH-метр Testo 206 pH2** предназначен для точечных измерений в полутвердых продуктах: желе, кремах, мясе, сыре, фруктах и др. **pH-метр Testo 206 pH2** имеет уникальную комбинацию pH погружного зонда и температурного зонда для эффективной температурной компенсации. Автоматическое распознавание стабильного показателя делает измерения **pH-метром Testo 206 pH2** более легкими. Чехол TopSafe, включенный в комплект поставки, делает инструмент идеальным для применения вне помещений и в промышленных условиях. pH погружной зонд Testo защищен от грязи защитным колпачком с гелевым наполнителем.

### Особенности pH-метра Testo 206 pH2:

- Может быть использован для продуктов, содержащих белок
- pH2 проникающий зонд для полутвердых субстанций
- Гель для защиты и хранения электрода (зонда)
- Автоматическая распознавание значения полной шкалы
- Встроенный температурный зонд
- 2-х строчный дисплей
- Возможность 1, 2 и 3-х точечной калибровки
- Не подвержен влиянию загрязнений и пыли благодаря чехлу TopSafe

## Характеристики Testo 206 pH2

Технические характеристики Testo 206 pH2	
Рабочая t °C	0 ... 60
Питание	1 батарея CR2032
Ресурс батар.	80 ч
Вес кг	0.62
Габариты	197x33x20
Зонды Testo 206 pH2	
Тип зонда	pH электрод
Диапазон измерений pH	0 ... 14
Разрешение pH	0.01
Погрешность pH	±0.2
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °C	0 ... 60
Разрешение °C	0.1
Погрешность °C	±0.4

## Комплектация Testo 206 pH2

1.	Testo 206 pH2
2.	Электронный блок
3.	Наконечник зонда pH1
4.	Колпачок для хранения с гелем
5.	Чехол TopSafe; Элемент питания
6.	Держатель для ремня

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**