



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

РАДИО-СЕРВИС Вольтамперфазомер РС-30 (измерительный блок)

Артикул: 127969



Ча
то

На
та

На
та

Св
ПК

Пе
л

Из
те

Из
со

ОПИСАНИЕ ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТРА РС-30:

Вольтамперфазомер РС-30 является одним из основных приборов для снятия векторных диаграмм и настройки РЗиА специалистами релейных служб, а также используется для проверки групп учёта и измерения параметров сети.

НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ КЛЕЩЕЙ.

Схемы подключения: 3-фазная 4-проводная, 3-фазная 3-проводная, 2-фазная (изолированная).

Измерение: действующих значений переменного, постоянного напряжения (от 10 до 700В) и тока; активной, реактивной, полной мощности и коэффициента мощности; фазовых углов между напряжениями, между напряжениями и током, между токами; частоты; показание уровней высших гармоник и уровней нелинейных искажений; индикация порядка чередования фаз.

НАЗНАЧЕНИЕ ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТРА РС-30:

- Измерения действующих значений переменного напряжения и тока;
- Измерения напряжения постоянного тока;
- Измерений активной, реактивной, полной мощности и коэффициента мощности;
- Измерения фазовых углов между напряжениями, между напряжениями и током, между токами;
- Измерения частоты напряжения и силы переменного тока;
- Показания уровней высших гармоник и уровней нелинейных искажений для оценки качества электроэнергии;
- Индикации порядка чередования фаз.

ОСОБЕННОСТИ ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТРА РС-30:

- Возможность регистрации событий;
- Автоматическое определение типа подключённых токоизмерительных датчиков и переключение диапазонов токов;
- При выключении, сохранение, а при включении восстановление настроек последнего измерения;
- Время непрерывной работы без включённого режима энергосбережения не менее 8 часов;
- Настройка отключения индикации и прибора при длительном неиспользовании;
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус с магнитом. Степень защиты IP54;
- Сумка, позволяющая не доставать прибор при проведении измерений;
- Цветной жидкокристаллический дисплей;
- Индикация состояния внутреннего источника питания;
- Система защиты аккумулятора от перезаряда;
- Защита от неправильного включения;
- Высокая помехоустойчивость;
- Память на 10000 измерений, режим регистратора;
- Связь с компьютером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РС-30

Параметр	С датчиками токоизмерительными КТИР-30 и КТИ-30	С датчиком токоизмерительным КТИР-500	С датчиками токоизмерительными ПТИР-3000 и ПТИ-3000
Измерение напряжения переменного тока			

Параметр	С датчиками токоизмерительными КТИР-30 и КТИ-30	С датчиком токоизмерительным КТИР-500	С датчиками токоизмерительными ПТИР-3000 и ПТИ-3000
Диапазон измерений действующего значения напряжения переменного тока, В	от 10,00 до 99,99 от 100,0 до 700,0		
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения действующего значения напряжения переменного тока, В	± (0,005·U + 3 е.м.р.)		
Рабочий диапазон частот, Гц	от 45 до 55		
Измерение напряжения постоянного тока			
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	от 10,00 до 99,99 от 100,0 до 700,0		
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока, В	± (0,005·U + 3 е.м.р.)		
Измерение силы переменного тока			
Диапазон измерений действующего значения переменного тока, А	от 0,030 до 9,999 от 10,00 до 30,00	от 0,20 до 99,99 от 100,0 до 500,0	от 1 до 3000
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения действующего значения переменного тока, А	± (0,01·I + 3 е.м.р.)	± (0,015·I + 3 е.м.р.)	± (0,025·I + 4 е.м.р.)
Рабочий диапазон частот, Гц	от 45 до 55		
Измерение активной, реактивной и полной мощностей			
Диапазоны измерений активной мощности P (Вт), реактивной мощности Q (вар)* и полной мощности S (В·А)*	от 0,001 до 9,999 кВт (квар, кВ·А) от 10,00 до 21,00 кВт (квар, кВ·А)	от 0,005 до 9,999 кВт (квар, кВ·А) от 10,00 до 99,99 кВт (квар, кВ·А) от 100,0 до 350,0 кВт (квар, кВ·А)	от 0,100 до 9,999 кВт (квар, кВ·А) от 10,00 до 99,99 кВт (квар, кВ·А) от 100,0 до 999,9 кВт (квар, кВ·А) от 1000 до 2100 кВт (квар, кВ·А)
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения полной мощности, В·А	± (0,015· X + 3 е.м.р.)	± (0,02· X + 3 е.м.р.)	± (0,03· X + 5 е.м.р.)
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения активной мощности, Вт	± (0,02· X + 5 е.м.р.)	± (0,025· X + 5 е.м.р.)	± (0,035· X + 15 е.м.р.)
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения реактивной мощности, вар	± (0,02· X + 10 е.м.р.)	± (0,025· X + 20 е.м.р.)	± (0,035· X + 25 е.м.р.)
Измерение частоты переменного тока			
Диапазон измерения частоты, Гц	от 45,00 до 55,00		
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока, Гц	± 0,05		
Измерение угла сдвига фаз между первыми гармониками напряжения и напряжения, напряжения и тока, тока и тока			
Диапазон измерения угла сдвига фаз в полосе частот от 45 Гц до 55 Гц, градусов	от – 179,9 до 180,0		
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения угла сдвига фаз между напряжением и напряжением в диапазоне от 10 до 700 В, градусов	± 0,5		
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения угла сдвига фаз между напряжением и током, градусов	± 1,2 ± 0,8	± 1,2 ± 0,8	± 2
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения угла сдвига фаз между током и током, градусов	± 1,8 ± 1,2	± 1,8 ± 1,2	± 3
Вычисление коэффициента мощности Kp			
Диапазон вычисления Kp	от -1,00 до 1,00		
Примечания: е.м.р – единица младшего разряда; X- значение измеряемого параметра для соответствующего вида мощности * – Диапазон отображаемой активной и реактивной мощности определяется диапазоном полной мощности.			
Дополнительные погрешности			
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений напряжения, силы, активной, реактивной и полной мощности переменного тока, коэффициента мощности, напряжения постоянного тока, вызванной изменением температуры в рабочем диапазоне, ± (0,005 от основной погрешности)			
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений напряжения, силы, активной, реактивной и полной мощности переменного тока, коэффициента мощности, напряжения постоянного тока, вызванной изменением относительной влажности окружающего воздуха в рабочем диапазоне, ± (0,005 от основной погрешности)			
Общие характеристики			
Режим памяти	Прибор сохраняет до 10000 результатов измерений с возможностью обмена данными с внешним устройством (компьютером).		
В двухфазном (изолированном) режиме и режиме измерения постоянного напряжения между группами гнезд N(Na)-A и B(Nc)-C обеспечивается гальваническая развязка	до 1000 В		
Диапазон напряжения питания	от 7,5 до 5,2 В		
Питание	Аккумулятор с номинальным напряжением «6 В», емкостью «2000 мА/ч» или от пяти сменных элементов питания типоразмера AA		
Прибор обеспечивает самоконтроль напряжения питания. При снижении напряжения	от 5,2 В до 5,0 В происходит отключение		
Время готовности прибора	не более 3 с		
Время непрерывной работы без включённого режима энергосбережения	не менее 8 часов		
Мощность потребления	не более, 2 Вт		
Масса	не более, 0,8 кг		
Габаритные размеры	не более, 60x105x245 мм		

Параметр	С датчиками токоизмерительными КТИР-30 и КТИ-30	С датчиком токоизмерительным КТИР-500	С датчиками токоизмерительными ПТИР-3000 и ПТИ-3000
Срок службы	не менее, 8 лет		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ РС-30

Наименование	Количество
Вольтамперфазометр РС-30	1 шт.
Блок питания БПН-А 12-0,5	1 шт.
Кабели измерительные 1,5 м	4 шт. (красный,синий, желтый,зеленый)
Зажим изолированный типа "крокодил", прямой	3 шт. (синий, желтый, зеленый)
Сумка для РС-30	1 шт.
Отсек батарейный 5*AA, (Исполнение 1)	1 шт.
Датчик токоизмерительный гибкий	в зависимости от исполнения
Руководство по эксплуатации	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83